Атол SB2108 Plus

Настройка декодирования при нацеливании по центру (операнд/данные)

Настройки декодирования при нацеливании по центру

Операнд: 0x53

	Включить	Выключить
Данные	0x01 (по умолчанию)	0x00

Настройка режимов сканирования

Настройка луча нацеливания и подсветки

Приёмы сканирования (работа со сканером)