Атол Impulse 12 BT

Настройка символа GS в режиме HID

GS (↔) - специальный символ-разделитель, имеющий код «29» в таблице символов ASCII. Символ-разделитель «GS» является «невидимым» символом. Отображение его при сканировании 2D сканером Атол Impulse 12 BT зависит от настроек самого сканера и средства просмотра информации.

Для удаления символа GS (↔) сканируйте настроечный штрих-код расположенный ниже:

%%SpecCodeEE

Удаление символа GS

Таблица символов ASCII

Атол Impulse 12 BT Маркировка

Настройка типов штрих-кодов

Настройка режима работы

Настройка беспроводного режима подключения (HID, SPP, BLE)

Атол Impulse 12 BT инструкция