АТОЛ
Оборудование и ПО для автоматизации торговли

ВЦ-Домос
Продажа банковского и кассового оборудования. Сервисный центр

Атол Impulse 12 BT

Настройка скрытого штрих-кода

Для настройки скрытого штрих-кода сначала нужно сканировать переднюю или заднюю сторону скрытого штрих-кода, а затем сканировать количество символов, которые нужно скрыть. Возможно скрыть до 4 битов

Скрыть переднюю сторону штрих-кода

Скрыть заднюю сторону штрих-кода

Скрыть 1 бит

Скрыть 2 бита

Скрыть 3 бита

Скрыть 4 бита

Если у Вас возникли сложности с подключением, настройкой и конфигурированием Атол Impulse 12 BT, Вы можете обратится в нашу службу поддержки клиентов и сервисный центр +7 (495) 472-57-31, sale@vcdomos.ru, https://vcdomos.ru. Мы всегда будем рады оказать Вам помощь и поддержку